


PROCÉDÉS CHÉNEL®  
I N T E R N A T I O N A L


## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO




# ELEMENTI NECESSARI PER L' HONEYCOMB




cornici di fissaggio x ?  
30x30x3mm




pacchetto di honeycomb, varie taglie per 1m:




L: 4 alveoli per pacchetto, 6 fori



M: 8 alveoli per pacchetto, 7 fori




S: 16 alveoli per pacchetto, 7 fori



ponticelli di bloccaggio in plastica

(1 ponticello ogni metro su ogni cavo)



cavo d'acciaio  $\varnothing$  1mm - per 1m di larghezza:

S M  $\rightarrow$  7 cavi


L  $\rightarrow$  6 cavi



vite  $\varnothing$  5,5mm (9 per cornice)



Spille di sicurezza (10+2\*)



coulstop (o morsetto elettrico)  
(1 per ogni cavo)

\* supplementari in caso di smarrimento

\*

Scegliere il senso di partenza dei pacchetti.


1

punta


base

foro lontano dal bordo

foro vicino al bordo




Fare in modo che i pacchetti siano coordinati in funzione del senso degli alveoli (base o punta).




Fissaggio delle cornici allineate (la cornice bassa può non essere fissata e fungere solo da contrappeso)

2




Inserire i cavi passandoli nell'asola.

3




Inserire i cavi nel pacchetto di honeycomb.

4




Far passare il cavo nel coulistop o fissarlo al morsetto elettrico.

5




Tirare il cavo per tenderlo.

6




far risalire l'honeycomb.

7



Inserire i ponticelli uno ogni metro lungo tutta l'altezza.

8



Posizionare le spille di sicurezza negli appositi fori.

9