

PROCÉDÉS CHÉNEL®

I N T E R N A T I O N A L

^


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO




Download the video :
www.chenel.com/fr/honeycomb

^


ELEMENTI NECESSARI PER HONEYCOMB




cornici di fissaggio x ?
30x30x3mm




pacchetto di honeycomb, varie taglie per 1m:
filo d'acciaio ramato speciale




L: 4 alveoli per pacchetto, 6 fori




M: 8 alveoli per pacchetto, 7 fori



S: 16 alveoli per pacchetto, 7 fori



ponticelli di bloccaggio in plastica




filo d'acciaio ramato speciale \varnothing 0.6mm,

S
M  14 ponticelli + 2*

L  12 ponticelli + 2*

S
M  7 fili ramati

L  6 fili ramati



vite \varnothing 5,5mm (9 per ogni cornice)



graffetta speciale





Spilla di sicurezza (10+2*)




accessorio opzionale :
bacchetta calamitata x1

* supplementari in caso di smarrimento

Scegliere la posizione di partenza delle bande.
1




Fare in modo che le bande siano coordinate in funzione del senso degli alveoli (base o punta)..




Fissaggio delle cornici alla stessa altezza

2




Tendere un filo di ferro 2cm al di sopra della installazione per i soffitti di più di 5m.

3




Inserire il filo d'acciaio nel pacchetto

4




Agganciare i fili d'acciaio teso alle due estremità.

5



Apertura dell'honeycomb

6




Mantenere il pacchetto in posizione con i ponticelli di bloccaggio.

7




UNICAMENTE PER L'HONEYCOMB SMALL :




Posizionare le spille di sicurezza negli appositi fori

8



Distendere l'honeycomb fino alla fine e riprendere le tappe 5 e 6.



9



10 ET 11 PER I CAVI D'ACCIAIO TESI TRA LE PARETI


Posizionare una graffetta speciale sulla bacchetta .
calamitata.

10





agganciare i cavi perpendicolari con la graffetta.

11



IN CASO DI SPAZI TRA LE BANDE



Se i fili sui quali scorrono i pacchetti sono troppo tesi, occorre allentare il pacchetto togliendo uno o più ponticelli.